



РАБОТА С DATECS DP-05, 15, 25, 35, 150 KL

РЕЖИМ НА РАБОТА

ПРИ ПОКАЗАНИЕ НА ДИСПЛЕЯ «ГЛАВНО МЕНЮ» НАТИСКАМЕ БУТОН 1

1. ЗАДАВА СЕ КОЛИЧЕСТВОТО ОТ СИВИ БУТОНИ /ПРИ ЕДИНИЧНО КОЛИЧЕСТВО НЕ Е НЕОБХОДИМО/
2. ВЪВЕЖДА СЕ ЦЕНАТА
3. ДО – ГРУПИ СТОКИ /ЗА ГРУПА 5 /
4. – МЕЖДИННА СУМА (ПОКАЗВА НА ДИСПЛЕЯ СУМАТА ДО МОМЕНТА)
5. – ПРИКЛЮЧВА КЛИЕНТСКИЯ БОН

/ЗА ПЛАЩАНЕ С КАРТА - ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СМЕТКАТА ВМЕСТО НАТИСКАМЕ /
КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКИ

1. ПРЕДИ НАТИСКАНЕ НА ГРУПА СТОКИ (ДО) КОРЕКЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА С .
2. НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД НАТИСКАНЕ НА ГРУПА СТОКИ, КОРЕГИРАМЕ С БУТОН .
3. ОПРЕДЕЛАНА СТОКА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА МОЖЕМ ДА ИЗТРИЕМ СЛЕД КАТО С БУТОНИТЕ И Я ИЗБЕРЕМ, И ПОТВЪРДИМ С .
4. АНУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИЯ БОН ПРЕДИ ПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА С КЛАВИШНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ .
5. СТОРНО СЛЕД **“Total”**: - **“PRC – 3** – ИЗБИРАМЕ ТИПА НА СТОРНОТО (ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА ИЛИ НАМ.ДАНЪЧНА ОСНОВА), - **“Total”** – НОМЕР НА БОН- **“Total”** – ДАТА, ЧАС НА БОН- **“Total”** – НОМЕР НА ФП - **“Total”** – УНП (САМО АКО АПАРАТЪТ Е СВЪРЗАН СЪС СИСТЕМА, ИНАЧЕ САМО **“Total”** - **“Total”** – МАРКИРАМЕ ПРОДАЖБАТА ТАКА, КАКТО Е БИЛА МАРКИРАНА.
- 6.

*ИЗХОД ОТ РЕЖИМА ВРЪЩАМЕ СЕ В «ГЛАВНО МЕНЮ».
ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ

1. ВЪВЕЖДАМЕ НАЛИЧНОСТТА В НАЧАЛОТО НА ДЕНЯ И .
2. ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМА ПРЕЗ ДЕНЯ – ВЪВЕЖДАМЕ СТОЙНОСТТА И .

РЕЖИМ ЧЕТЕНЕ

В ТОЗИ РЕЖИМ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ ОБОРОТА ДО МОМЕНТА, БЕЗ ДА СЕ НУЛИРА ЕКАФП

1. ПРИ ПОКАЗАНИЕ НА ДИСПЛЕЯ «ГЛАВНО МЕНЮ» НАТИСКАМЕ БУТОН .
2. ОТЧЕТЪТ СЕ СТАРТИРА С . *ИЗХОД ОТ РЕЖИМА ВРЪЩАМЕ СЕ В «ГЛАВНО МЕНЮ».

РЕЖИМ НУЛИРАНЕ

В ТОЗИ РЕЖИМ СЕ ПРАВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН ОТЧЕТ НА ЕКАФП В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРЕЗ ДЕНЯ ИМА РЕАЛИЗИРАН ОБОРОТ

1. ПРИ ПОКАЗАНИЕ НА ДИСПЛЕЯ «ГЛАВНО МЕНЮ» НАТИСКАМЕ БУТОН .
2. ОТЧЕТЪТ СЕ СТАРТИРА С . *ИЗХОД ОТ РЕЖИМА ВРЪЩАМЕ СЕ В «ГЛАВНО МЕНЮ».

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ – /МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ/

1. ПРИ ПОКАЗАНИЕ НА ДИСПЛЕЯ «ГЛАВНО МЕНЮ» НАТИСКАМЕ БУТОН .

