



## Инструкция за работа ТРЕМОЛ М20

"ON/OFF" - включва апарата

Клавиш "MODE" - смяна режимите на работа на касовия апарат:

### 1. ПРОДАЖБИ : -

Задаваме 0 - "TOTAL"- парола на оператора.

Последователност на работа в режим **продажби**:

1.1 количество "QTY" - при единично количество не е задължително задаването му.

1.2 единична цена стокова група (департамент) "D1-D4".

1.4 "ST" - междинна сума- не е задължителен.

1.5 "TOTAL" - приключва сметката.

### Корекция на грешки!

- Преди натискане на стоковата група грешката се изчиства с клавиша "CL"
- Преди приключване на сметката (натискане на клавиша "TOTAL") грешката се изчиства с клавиша "VD"

Забележка: Еднократното натискане на клавиша "VD" предизвиква корекцията на последния натрупан департамент ,т.е. всички натрупвания ще бъдат извадени в обратен ред от реда на въвеждането им с неколкостранно натискане на клавиша!

- Сторно след приключване на сметката с "TOTAL"

„VD" показание на дисплея СТОРНО ПРИЧИНА: 0 - 2 избираме

0 /операторска грешка/;

1 /връщане на стока, рекламация/ прави проверка за касова наличност;

2 /намаление на данъчна основа/ прави се проверка за касова наличност;

След избора показание на дисплея Док. N:000000

Задаваме номера на касовата бележка, която ще сторнираме "TOTAL", следва датата на грешния бон "TOTAL", следва час на грешния бон "TOTAL",

показание на дисплея Инд. N ФП: "TOTAL", показание на дисплея УНП:00000000-000

"TOTAL", показание на дисплея СТОРНО !, повторно маркираме грешния бон!

### Служебно въвеждане:

- Въвеждаме сумата и натискаме бутон "+%" и "TOTAL"

### Служебно извеждане:

- Въвеждаме сумата и натискаме бутон "-%" и "TOTAL"

За ИЗХОД от режима натискаме бутона - "MODE"

### 2.ОТЧЕТИ Z - Дневен финансов отчет

-Задаваме 11111 - парола на администратора.

Отчета се стартира с клавиша "TOTAL"

За ИЗХОД от режима натискаме бутона - "MODE"

### 3.ОТЧЕТИ X

/месечен, периодичен отчет/

Задаваме 22222 - парола на администратора.

следват бутони "1" - "1" - "ST"

Задаваме начална дата: дд-мм-гг(пр.010105) - "QTY".

Задаваме крайна дата: дд-мм-гг(пр.310105) - "VD".

За ИЗХОД от режима натискаме бутона - "MODE"

За да ИЗКЛЮЧИМ апарата задържаме бутона - "ON/OFF".

\*\*\* КОНСУМАТИВ ТЕРМИЧНА ХАРТИЯ 57mm ф40mm \*\*\*